



Mielőtt megkezdí útját a magyar fizető útvonalon, regisztráljon a <http://www.hu-go.hu> internetes oldalon és tölts fel egyenlegét. Az OBU csomagban elhelyezett regisztrációs kártyán található 12 jegyű kód segítségével az internetes útmutató szerint regisztrálja az OBU készüléket, cégét és járművének adatait. Ez a regisztráció biztosítja, hogy az OBU által küldött útvonal adatok alapján kerül elszámolásra járművének úthasználata, így teljesíti útvonal bevalási kötelezettségét.

A készülék a Magyarország területén igénybevett fizető útvonalak önbevallását könnyíti meg. Az önbevallás elmulasztása, akadályozása vagy manipulálása hatósági büntetést von maga után, ezért a gépjárművezető felelőssége, hogy szabályosan üzemeltesse a készüléket!

A készülék vételára 24 hónapra érvényes adatforgalmi díjat is tartalmaz. 24 hónap elteltével lépjen kapcsolatba az Auto Securit Zrt.-vel és tölts fel adatforgalmi egyenlegét!

FIGYELEM!

- **Ne rongálja meg, ne manipulálja az OBU készüléket!**
- **Nem rendeltetésszerű használat nem megfelelő útdíj bevalást eredményez, mely hatósági büntetést von maga után!**
- **Ne próbálja meg szétszerelni, javítani az OBU készüléket!**
- **Az OBU nem tartalmaz felhasználó által javítható részt!**
- **Ne dobja tűzbe!**
- **Robbanásveszélyes elektronikai hulladék megsemmisítés szabályai szerint ártalmatlanítsa!**
- **Magyarország területén üzemeltesse a leírás szerint!**
- **Magyarország határain kívül kapcsolja ki az OBU egységet!**

ÜZEMBE HELYEZÉS

Tisztítsa meg a gépjármű műszerfalának felső vízszintes részét, majd ragassza fel a tépőzárás rögzítőket a **műszerfal vízszintes részére a szélvédő alá**. Rögzítse az OBU készüléket a tépőzárakra úgy, hogy a **LED-ek felfele nézzenek**, és a készüléknek tiszta rálátása legyen az égboltra.

A készüléket NE a szélvédőre rögzítse! Kizárólag a fentiekben leírt mód az elfogadott, hogy a jelvétel megfelelő legyen.

Csatlakoztassa a készüléket a csomagban található töltővel a gépjármű szivargyújtó csatlakozójához. A töltést a **KÉK LED** folyamatos világítása jelzi.

Ezt követően a készülék automatikusan bekapcsol.

Működés közben ajánlott a készüléket a töltőn hagyni.

Egyes gépjárműveknél a szivargyújtó nem tölt a gyújtás bekapcsolásáig, ebben az esetben indítsa be a gépjárművet.

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS

A bekapcsolás automatikusan megtörténik, amint a készüléket a szivargyújtóhoz csatlakoztatja. Egyéb esetben, ha a készülék nem csatlakozik a gépjármű szivargyújtójához a Power gomb hosszu megnyomásával tudja be- illetve kikapcsolni a készüléket, melyet egy rövid sípolás és egyidejű rezgés jelez.

Figyelem! Tápellátás alatt a készüléket nem tudja kikapcsolni

GÉPJÁRMŰ-KATEGÓRIA VISSZAJELZÉSE

A Telefon gomb egyszeri megnyomása után a készülék csipogásának száma (2,3 vagy 4 csipogás) jelzi a kiválasztott gépjármű-kategóriát.

Amennyiben jármű szerelvényének tengelyszáma az utolsó beállítás óta megváltozott, kérem módosítsa a beállítást, hogy a megfelelő útdíj kerüljön elszámolásra!

GÉPJÁRMŰ-KATEGÓRIA BEÁLLÍTÁSA

A járműkategória (tengelyszám) váltásához az SOS gomb folyamatos nyomása mellett a **Telefon** gomb többszöri megnyomásával kiválasztjuk a megfelelő tengelyszámot (2-3-4-2-3-4... stb). Az **SOS** gomb felengedésével elindul a kategóriaváltási folyamat. A készülék folyamatos csipogással jelzi, hogy a HU-GO szerverével próbálja felvenni a kapcsolatot.

Ha sikeresen felvette a kapcsolatot és sikerült a tengelyszám váltása, akkor 3 gyors csippanást követően rövid csipogással visszajelzi a készülék az aktuális tengelyszámot, majd a váltás sikerességéről rövid szöveges üzenet érkezik a megadott kapcsolattartó részére. Kategóriaváltás után kérjük, ellenőrizze le a Telefon gomb segítségével az aktuális tengelyszámot.

Amennyiben a kategóriaváltás nem sikerült vegye fel a kapcsolatot a 0-24 órás call centerrel és függesse fel az úthasználatot.

Csipogás	Gépjármű kategóriák
2	Kéttengelyes , 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű
3	Háromtengelyes , 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű
4	Négy- és többtengelyes , 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű

ÚTHASZNÁLAT

Figyelem!

Amíg a **ZÖLD LED** villog, nem kezdheti meg az úthasználatot! Ha menet közben a **ZÖLD LED** villog vagy egyáltalán nem világít, akkor az OBU nem tudja ellenőrizni az úthasználat jogosságát. Ekkor a vonatkozó közlekedési szabályok betartása mellett az úthasználatot fel kell függeszteni, és a hibát el kell hárítani.

Várja meg, hogy a **ZÖLD LED** folyamatosan világítson, ekkor megkezdheti az úthasználatot.

HIBAELHÁRÍTÁS

GSM / GPS Kommunikációs kapcsolat

Amennyiben a **ZÖLD LED** villog (1,2, vagy 3 villanás) ellenőrizze, hogy a készülék nincsen leárnyékolva, illetve ellenőrizze, hogy a készüléknek tiszta a látása az égboltra.

TÁPELLÁTÁS

Ha a KÉK LED folyamatosan világít, az akkumulátor töltődik. Ha a KÉK LED nem világít vagy szaggatottan villog, a tápellátás nem megfelelő, ellenőrizze, hogy a készülék tápcsatlakozója ép és csatlakozik a készülékhez. Ellenőrizze a szivargyújtó-töltő csatlakozást. **HANG ÉS FÉNYJELZÉSEK**

ZÖLD LED

3 rövid villanás / sípolás: Nincs GSM hálózat és nincs GPS navigáció

2 rövid villanás / sípolás: Nincs GSM hálózat

1 rövid villanás / sípolás: Nincs GPS navigáció

Folyamatos világítás: A készülék üzemkész (van GPS jel, és GSM hálózat)

Nem világít: A készülék ki van kapcsolva

KÉK LED

Nem világít: Nincs akkutöltés

Szaggatott villogás: Akkumulátor feszültség alacsony, a készülék hamarosan lemerül

Folyamatosan világít: Akkumulátor töltődik

A tápellátás megszűnése esetén: 2 másodperces sípolás

Minden hibajelzés esetében bármely gomb megnyomására a készülék abbahagyja a hangjelzést.

Ha menet közben a fenti hibajelzések bármelyike észlelhető, akkor az OBU nem tudja ellenőrizni az úthasználat jogosságát.

Ekkor a vonatkozó közlekedési szabályok betartása mellett az úthasználatot fel kell függeszteni, és a hibát el kell hárítani.

Hiba esetén hívja a 0-24 órás call centert:

+36 (1) 555 4400

+36 (20) 455 8386

+36 (30) 933 3446

Auto Securit Zrt.